

# GARANTIEBEWIJS EN GEBRUIKSINSTRUCTIE

**GEFELICITEERD met uw aankoop en bedankt voor uw vertrouwen in ons. Wij wensen u jarenlang plezier met uw zonnescerm, screen, rolluik, markies of ander kwaliteitsproduct dat u bij ons heeft aangeschaft. Het juiste onderhoud en gebruik is van belang.**

- Reinig het frame van uw zonwering of rolluik regelmatig met standaard, niet bijtende huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Bijvoorbeeld met vloeibare groene zeep of autoshampoo.
- Doeken bij voorkeur niet met schoonmaakmiddelen reinigen. Doe dit met een zachte borstel of eventueel met schoon water afspoelen. Laat het doek drogen voordat u het oprolt.
- Lamellen van rolluiken kunt u met schoonmaakmiddelen reinigen.
- Het smeren van onderdelen of geleiders is in principe niet nodig, goed schoonhouden voldoet over het algemeen. Eventueel kan er gesmeerd worden met een Teflonspray. NIET met olie of vetten.
- Gebruik het product waar het voor bedoeld is. Met harde wind is het verstandig geen uitvallende of uitstekende zonwering te gebruiken. Rits-screens of rolluiken kunnen best veel wind hebben maar zijn niet stormbestendig.
- De batterij van uw handzender zal eens in de zoveel tijd vervangen moeten worden. Hoe vaak is moeilijk aan te geven en is afhankelijk van het gebruik. Als het lampje zwak of niet brand dan is de batterij aan vervanging toe.
- Als uw zonnescerm of rolluik niet goed sluit en u vertrouwt het niet, neem dan contact op met onze serviceafdeling. Vaak kunnen wij u telefonisch helpen.
- Het gebruik van domotica installaties is in veel gevallen mogelijk. Raadpleeg uw leverancier van de apparatuur. In de meeste gevallen zijn de producten die wij leveren voorzien van Somfy motoren en besturingen. Combinaties met andere systemen kunnen problemen opleveren. Dit is voor uw eigen risico.
- Rolluiken en screens kunnen in de winter vastgevroren raken door wisselende dooi en vorst. Als uw rolluiken of screens in de winter niet op en neer willen dient u dat eerst te checken. Vaak herstelt het probleem zichzelf als de temperatuur weer oploopt.

**De garantie op de door ons geleverde producten is 5 jaar. Dit met uitzondering van markiezen die 3 jaar worden gegarandeerd. Schade door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik valt niet onder de garantie. Onder de garantie vallen het vervangen van onderdelen en het daarvoor benodigd arbeidsloon.**

Het loslaten van de gevel van uw product kan voor komen als het product met te veel wind is gebruikt of als de kwaliteit van de gevel niet voldoende is. Tijdens het inmeten van uw scherm proberen wij zo goed mogelijk een oordeel te vormen over uw gevel of kozijn en geven u daar ook een advies over. Omdat er tegenwoordig op zoveel verschillende manieren wordt gebouwd kunnen wij nooit de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van uw gevel.

Overbelasting en schade door wind valt niet onder garantie. Houd daarom de weersomstandigheden en uw zonwering goed in de gaten ter voorkoming van schade. Met name onverwachte rukwinden kunnen veel schade veroorzaken.

Laat uw zonwering niet uithangen met regen. Vooral bij knikarmschermen kan er een grote hoeveelheid water in korte tijd op uw doek blijven staan waardoor kans op breuk van de armen of bevestiging mogelijk is. Vertrouw niet alleen op zon/wind of regenmeters die op uw zonwering zijn aangesloten. Deze apparaten zijn geen garantie tegen schade door weersomstandigheden. Het gebruik van zonweringen of rolluiken is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Heeft u nog vragen over het gebruik van uw product dan kunt u bellen met 050-542 4227.